

Rutiner for beredskap og håndtering av akutt forurensning

Beredskap

Definisjonen på beredskap er at man skal "være klar til å handle når behovet oppstår". I praksis betyr det av vi må trene på uhellsituasjoner slik at vi faktisk vet hvordan vi forholder oss når situasjonen plutselig er der.

- » Hvor finner vi absorbenter?
- » Er volumet av absorbenter stort nok til et akutt utslipp, f.eks at Ola har smelt inn i en dieseltank med gaffeltrucken fordi tanken stod utsatt til, ingen hadde tenkt den tanken.
- » Sjekker vi i vernerunden at absorbenter finnes i vedtatt mengde?
- » Har vi gjennomført tilstrekkelig med øvelse i beredskap og registrert at øvelsen har funnet sted?

Håndtering av akutt forurensning

Vi ringer 112/110 ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.

En akutt forurensning skal håndteres umiddelbart etter at forurensningen er oppdaget på følgende enkle måte:

1. Dersom det er mulig - tett lekkasjen umiddelbart.
2. Vurder utslippsmengde og forurensningsfare.
3. Registrer drenasjeveier.
4. Ikke skumlegg (unntatt ved antennelsesfare).
5. Ikke spyl eller fortynn.
6. Absorber med absorbenter (som bark, sagflis og annet materiale).
7. Sperr av midlertidig.
8. Avklar videre med politiet/brannvesen.
9. Orienter overordnet.

Det er den som er ansvarlig for forurensningen som prinsipielt skal bære alle kostnader. Imidlertid skal en ansatt opptre svært uaktsomt for at arbeidsgiver ikke må trå til i sakens anledning.